Montageanleitung Cajon

gZuerst Bodenplatte (1) auf eine Unterlage /strong/pp/pp/pp/pp/ppstrongHo Nut der Bodenplatte uund/u in de des Seitenteils (5) dünn gen./strong/pp/pp/pp/ppstrongSe est in die Nut der Bodenplatte ste teil und Boden müssen unbedingt sein! (siehe rechts)/strong/pp/p

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/04-thomas-eckert-montageanleitung-cajon-2

pstrongDeckplatte (4) ebenfalls wie Bodenplatte mit Holzleim versehen./strong/pp/pp/ppstrongDeckplatte bündig auf die Seitenteile (3 und 5) stecken. Dazu ist etwas Kraft nötig. (Mit einem Holzhammer und einer Schlagschutz können die Seitenteile, der Boden und der Deckel noch fester zusammengefügt werden!)/strong/pp/pp/ppstrongSofort die Montagehilfe (11) wie in der Abbildung einsetzen, damit der Korpus im Winkel ist!/strong/pp/p

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/04-thomas-eckert-montageanleitung-cajon-2

pstrongDie vier Hartholzfüße (2) des Cajon wie in der Abbildung auf die Arbeitsunterlage legen./strong/ppstrongSpannschnüre (12) hinzufügen und den Korpus auf die Füße stellen./strong/pp/pp/pp/ppstrongMit Rundhölzern oder 2 handelsüblichen Stiften durch beide Schlaufen durchführen und bis zu einer starken Spannung verdrehen./strong/pp/pp/pp/ppstrong(Unter diesem Druck verfestigen sich die Leimstellen)/strong/ppstrongDie beiden kurzen und langen Verstärkungsleisten dünn mit Holzleim bestreichen (Hierzu kann, wenn vorhanden, auch Express-Leim verwendet werden)/strong/pp/pp/pp/ppstrongVerstärkungsleisten wie in der Abbildung (rechts) bündig mit der Vorderkante anbringen/strong/pp/p

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/04-thomas-eckert-montageanleitung-cajon-2

pstrongJe nach Spielart können jetzt die vier Hartholzfüße (2) mit je einer Schraube, zwei Unterlegscheiben und einer Flügelmutter angebracht werden./strong/ppstrong-   (sitzende Spielweise = Füße an der Bodenplatte befestigen/strong/ppstrong- kniende Spielweise = Füße an der Schalllochseite (3) befestigen)/strong/pp/ppstrongHolzleim (auch Expressleim möglich) an der Vorderseite mit den Verstärkungsleisten auftragen und mit einem z.B.: Pappstreifen dünn verstreichen./strong/pp/ppstrongDie Schlagfläche (9) passgenau wie in der Abbildung links auflegen und z.B.: mit der Sitzfläche eines umgedrehten Hockers oder Stuhles beschweren./strong/pp/ppstrongWartezeit ca. 15 Minuten/strong/pp/p

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/04-thomas-eckert-montageanleitung-cajon-2

pstronguDer Cajon- Rohling ist nun fertiggestellt./u/strong/pp/ppstrongIn weiteren Schritten wird jetzt die Oberfläche bearbeitet:/strong/pp/ppstrong- alle Kanten werden mit Feile und Schleifpapier stark abgerundet (siehe Abbildung links)/strong/pp/ppstrong- alle Oberflächen werden mit 180er Schleifpapier angeschliffen/strong/pp/ppstrong- alle Oberflächen werden mindestens 3mal mit Wachsöl (für Kinderspielzeug geeignet!) eingestrichen./strong/ppstrong (Beachte dabei zwischen den /strong/ppstrongAnstrichen mindestens 24 Stunden Trockenzeit einzuplanen)./strong/pp/p

pstrongSicherheitsdatenblatt L11 Aqua CLOU Holzlack:/strong/pphttps://www.clou.de*fileadmin*user_upload

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/04-thomas-eckert-montageanleitung-cajon-2

pstrongMit einem Seitenschneider den Snareteppich (8) auf die gewünschte Länge kürzen./strong/pp/ppstrong- kurzer Snareteppich = wenig Effekt/strong/ppstrong- langer Snareteppich = starker Effekt/strong/pp/pp/ppstrongAuch die Position an der der Snareteppich auf einer der Verstärkungsleisten mit den zwei passenden Schräubchen (8) befestigt wird verändert den Sound beim Spielen!/strong/pp/pp/ppstrongDie noch freie Kante der Seitenflächen bzw. Boden- und Deckelkante mit Leim bestreichen und mit einem z.B.: Pappstreifen verteilen./strong/pp/pp/ppstrongDie Rückwand (10) passgenau wie in der Abbildung links auflegen und z.B.: der Sitzfläche eines Hockers oder Stuhles beschweren./strong/pp/pp/ppstrongWartezeit ca. 15 Minuten/strong/pp/pp/ppstrongDie Spannschnüre können nun wieder entfernt werden./strong/pp/p

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/04-thomas-eckert-montageanleitung-cajon-2