

① Sortiere die Begriffe nach einer sinnvollen Reihenfolge (1-14)

- ☐ Behälter auf die Waage stellen und das Gewicht mit Tara-Taste abziehen
- ☐ entnehme nun 3 Teile und überprüfe die Mengenanzeige, es muss nun 17 in der Mengenanzeige stehen.
- ☐ Durch Drücken der Taste „C“ ist der eingespeicherte Wert wieder gelöscht und der Vorgang kann mit dem nächsten Artikel wiederholt werden.
- ☐ Ware welche gezählt werden soll Bereitstellen
- ☐ Der Text „SARP“ wie gespeichert erscheint auf dem Display
- ☐ Stromkabel Prüfen und am Strom anschließen
- ☐ 20 Stück der Wahre abzählen und in den Behälter legen
- ☐ Notiere die angezeigte Stückzahl auf deinen Papieren.
- ☐ Gerät einschalten
- ☐ Gerät gerade ausrichten (Wasserblase)
- ☐ die Zahl 20 mit der Mengenerfassen-Taste einspeichern
- ☐ Lege die 3 teile wieder in den Behälter und füge noch 3 dazu, nun muss die Menge 23 angezeigt werden.
- ☐ Geeigneten Behälter zum Zählen bereitstellen.
- ☐ wenn alle Werte bisher gestimmt haben kann die ganze zu zählende Menge in den Behälter gegeben werden.

*Bringst du's in die richtige Reihe, bist du nicht länger
ein den Laie !*

Denise Pauna

